LEXON®

MAIZY LCD CLOCK
LR 124

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南
사용 설명서

ENGLISH

A. Setting date and time:
1. By holding the "TIME SET" key for more than 2 seconds, the HOUR digit flashes suggesting that you are in Time Setting Mode. Use the " ▲ " or " ▼ " key to make adjustments by the hour.
2. After the adjustment, press the "TIME SET" key one more time for adjustments of minute. Use the " ▲ " or " ▼ " key to make adjustments by the minute.
3. Then press the "TIME SET" key again for adjustments of year. Just like the previous step, proceed to set YEAR, MONTH and DAY. When done, WEEK will be displayed automatically.
4. In the normal time mode, by pressing the "12/24" key you may select 12 hour or 24 hour display.
5. When setting time, by pressing any key of "ALARM SET", "ALARM ON/OFF", or "C/F" the setting won't be done yet, the display will show the state before setting.

B. Setting alarm time:
1. By holding the " ALARM SET" key for more than 2 seconds, you are in the alarm setting mode. Use the "▲ " or " ▼ " key to make adjustments by the hour.
2. After the adjustment, press the "ALARM SET" key one more time for adjustments of minute. Use the " ▲ " or " ▼ " key to make adjustments by the minute, then press the "ALARM SET" key to complete the setting.
3. When the clock rings, press any key to stop the alarm. Without pressing any key, the clock will keep on ringing for 1 minute before it stops.
4. When the clock rings, press the "SNOOZE" key, the ring will go on again after 5 minutes. (Doing so will allow 5 rings in an automatic cycle, each for 1 minute.)
5. While the clock stays on the snooze mode if the user presses any key to stop the ring, the clock will repeat the snooze function. Then to turn the alarm off, press "ALARM ON/OFF" key.
6. In the normal time mode, by pressing the "ALARM ON/OFF" key, you have the alarm on or off.
7. When setting the alarm, by pressing any key of "TIME SET", "ALARM ON/OFF" or "C/F", the setting won't be done yet, the display will show the state before setting.

C. Temperature display:
1. After turning the power on, the product will automatically detect the local temperature.
2. By pressing the "C/F" key, you may select either C° or F° display.

D. Remarks:
To use this product for the first time, be sure to remove the insulation of the battery, otherwise this product would not perform correctly.

E. Back light:
By pressing the button of " LIGHT " the display can keep lighting for 3 seconds.

ON/OFF switch button: to switch continuous-dim-light on or off.

FRANCAIS

A. Programmer la date et l'heure:
1. En maintenant pressée la touche "TIME SET" pendant plus de 2 secondes, le chiffre des HOUR (HEURES) clignote pour indiquer que vous êtes dans le mode Programmation d'Heure. Utilisez la touche " ▲ " ou " ▼ " pour effectuer tout ajustement.
2. Après l'ajustement, pressez de nouveau la touche "TIME SET" pour l'ajustement des minutes. Utilisez la touche " ▲ " ou " ▼ " pour ajuster les minutes.
3. Pressez encore une fois la touche " TIME SET" pour ajuster les années. Agissez exactement comme pour les étapes précédentes pour programmer l'ANNEE (YEAR), le MOIS (MONTH) et la DATE (DAY). Une fois cela terminé, la SEMAINE (WEEK) sera affichée automatiquement.
4. Dans le mode de temps normal, en pressant la touche "12/24", vous pouvez sélectionner l'affichage selon 12 heures ou 24 heures.
5. En programmant l'heure et en pressant toute touche parmi " ALARM SET", " ALARM ON/OFF" , ou "C/F" la programmation ne sera pas encore valable et l'écran affichera l'état avant la programmation.

B. Programmer l'heure de l'alarme:
1. En maintenant pressée la touche "ALARM SET" pendant plus de 2 secondes, vous passerez dans le mode de programmation de l'alarme. Utilisez la touche " ▲ " ou " ▼ " pour ajuster l'heure.
2. Après l'ajustement, pressez de nouveau la touche "ALARM SET" pour l'ajustement des minutes. Utilisez la touche " ▲ " ou " ▼ " pour ajuster les minutes, puis pressez encore une fois la touche " ALARM SET" pour terminer la programmation.
3. Lorsque l'horloge résonne, pressez n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. Si vous ne pressez aucune touche, l'horloge continuera de résonner pendant 1 minute avant de s'arrêter.
4. Lorsque l'alarme résonne, pressez la touche "SNOOZE" et l'alarme reprendra de nouveau après 5 minutes. (Cela permettant de programmer cinq sonneries dans un cycle de 1 minute Chacune.)
5. L'horloge maintiendra la fonction de rappel d'alarme aussi longtemps que l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche pour interrompre la sonnerie, puisque cela a pour effet de confirmer le mode de rappel d'alarme. Pour interrompre et éteindre l'alarme, appuyer sur la touche "ALARM ON/OFF".
6. Dans le mode de temps normal, en pressant la touche "ALARM ON/OFF", vous pouvez mettre en marche ou éteindre l'alarme.
7. En programmant l'heure et en pressant toute touche parmi "TIME SET" , "ALARM SET" , ou "C/F" la programmation ne sera pas encore valable et l'écran affichera l'état avant la programmation.

C. Affichage de la température:
1. Après avoir mis l'appareil en marche, celui-ci détectera automatiquement la température ambiante.
2. En pressant le bouton "C/F", vous pouvez selectionner C° ou F°

D. Remarques:
Pour utilsier ce produit pour la première fois, assurez-vous d'enlever l'isolation de la pile, sans quoi ce produit ne pourra pas fonctionner correctement.

E. Rétro-éclairage :
En appuyant sur la touche "LIGHT", l'écran peut rester allumé pendant 3 secondes.

Touche MARCHE / ARRET : pour activer ou désactiver la luminosité réglable de l'éclairage.

DEUTSCH

A. Einstellen des Datums und der Uhrzeit:
1. Beim Drücken der Taste "TIME SET" während mehr als 2 Sekunden blinkt die Stunden-Ziffer und zeigt somit an, daβ der Zeiteinstell-Modus aktiviert ist. Stellen Sie die Stunden mit der " ▲ " - oder " ▼ " -Taste ein.
2. Nach dem Einstellen der Stunde drücken Sie die Taste "TIME SET" erneut, um die Minuten-Ziffern einzustellen. Stellen Sie die Minuten mit der " ▲ " - oder " ▼ " -Taste ein.
3. Drücken Sie danach die Taste "TIME SET" erneut, um das Jahr einzustellen. Zum Einstellen des Jahres (YEAR), des Monates (MONTH) und des Tages (DAY) gehen Sie auf dieselbe Weise wie oben beschrieben vor. Die Woche (WEEK) wird automatisch angezeigt.
4. Im normalen Zeitanzeige-Modus drücken Sie die "12/24"-Taste, um die Zeit im AM/PM- oder im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
5. Wenn Sie die Zeit einstellen und eine der Tasten, d.h. "ALARM SET", "ALARM ON/OFF", oder "C/F" drücken, ist die Einstellung noch nicht beendet, und im Display wird der Status vor dem Einstellen angezeigt.

B. Einstellen der Weckzeit:
1. Beim Drücken der Taste "ALARM SET" während mehr als 2 Sekunden wird der Modus zum Einstellen der Weckzeit aktiviert. Stellen Sie die Stunde mit der " ▲ " - oder " ▼ " -Taste ein.
2. Nach dem Einstellen der Stunde drucken Sie die Taste "ALARM SET" erneut, um die Minuten-Ziffern einzustellen. Stellen Sie die Minuten mit der " ▲ "- oder " ▼ " -Taste ein und drücken Sie danach die Taste "ALARM SET", um die Einstellung zu Ende zu fuhren.
3. Beim Klingeln des Weckers drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckton abzuschalten. Wird keine Taste gedruckt, ertönt der Weckton während 1 Minute und wird danach von selbst abgeschaltet.
4. Beim Klingeln des Weckers drücken Sie die "SNOOZE" -Taste, damit der Weckton nach 5 Minuten erneut ertönt. (Dies ermöglicht 5 Wecktone von je 1 Minute in einem automatischen Zyklus.)
5. Drückt der Benutzer im Schlummermodus irgendeine Taste, um den Alarmton abzuschalten, wird die Schlummerfunktion erneut aktiviert. Um den Alarm endgültig zu deaktivieren, drücken Sie die "ALARM ON/OFF" Taste.
6. Im normalen Zeitanzeige-Modus drücken Sie die Taste "ALARM ON/OFF", um den Weckton an- oder abzuschalten.
7. Wenn Sie die Weckzeit einstellen und eine der Tasten, d.h. "TIME SET", "ALARM ON/OFF" oder "C/F" drücken, ist die Einstellung noch nicht beendet, und im Display wird der Status vor dem Einstellen angezeigt.

C. Temperaturanzeige:
1. Nach dem Einschalten wird die Umgebungstemperatur automatisch gemessen und angezeigt.
2. Durch Drücken der Taste "C/F" kann im Display die Temperatur entweder in ℃ oder ℉ angezeigt werden.

D. Hinweis:
Vor dem ersten Benutzen dieses Weckers entfernen Sie die Isolierung der Batterie, um ein richtiges Funktionieren sicherzustellen.

E. Beleuchtung:
Drücken Sie die "LIGHT"-Taste, um die Anzeige 3 Sekunden lang zu beleuchten.

ON/OFF-Schalter: um das gedämpfte Dauerlicht an- oder auszuschalten.

ESPAÑOL

A. Programación de fechas y horas:
1. Deteniendo la tecla "TIME SET" por más de 2 segundos, el digito HOUR parpadea para indicar que Ud. está en el Time Setting Mode. Usa la tecla " ▲ " o " ▼ " para hacer ajustes por la hora.
2. Luego del adjuste, oprime la tecla "TIME SET" una vez más para adjustes por el minuto. Usa la tecla " ▲ " o " ▼ " para hacer ajustes por el minuto.
3. Luego oprime la tecla "TIME SET" de nuevo para ajustes del año. Igual al paso anterior, procede con YEAR, MONTH y DAY. Cuando listo, WEEK aparecerá sólo.
4. En el de horas normales, oprimiendo la tecla "12/24", Ud. podrá seleccionar el modo de 12 horas o 24 horas.
5. Para la programación de horas, oprimiendo cualquier tecla de "ALARM SET", "ALARM ON/OFF", o "C/F", la programación no quedará lista, ya que la pantalla sólo demuestra la última programación.

B. Programación de horas del alarma:
1. Deteniendo la tecla "ALARM SET" por más de 2 segundos, Ud. pasará al modo de programación del alarma. Usa la tecla " ▲ " o " ▼ " para hacer ajustes por la hora.
2. Luego del adjuste, oprime la tecla "ALARM SET" una vez más para adjustes por el minuto. Usa la tecla " ▲ " o " ▼ " para hacer ajustes por el minuto, luego oprime la tecla "ALARM SET" para completar la programación.
3. Cuando el reloj suena, oprime cualquier tecla para parar el alarma. Sin oprimir ninguna tecla, el reloj seguirá sonando durante 1 minuto antes de parar.
4. Cuando el reloj suena, oprime la tecla "SNOOZE", el alarma continuará después de 5 minutos. (Este proceso permite 5 sonidos en un ciclo automático, cada uno por 1 minuto.)
5. Aunque el usuario presione una tecla cualquiera para detener la alarma durante la función sueño, la alarma volverá a sonar al cabo de unos minutos. Para detener la alarma definitivamente, presione la tecla "ALARM ON/OFF".
6. En el modo de horas normales, oprimiendo la tecla "ALARM ON/OFF", Ud. prenderá o apagará el alarma.
7. Para la programación del alarma, oprimiendo cualquiera de las teclas "TIME SET", "ALARM ON/OFF" o "C/F", la programación no quedará lista, ya que la pantalla sólo demuestra el estado antes de la programación.

C. Indicación de temperaturas:
1. Luego de prender el aparato, ello detecta en forma automática la temperatura local.
2. Oprimiendo la tecla "C/F", Ud. podrá seleccionar temperaturas en C° o F°.

D. Notas:
Para usar este producto por primera vez, esté seguro de remover el aislamiento de la batería, o el producto no funcionaría en forma correcta.

E. Retroiluminación:
Al pulsar el botón "LIGHT" (Luz), la pantalla se iluminará durante 3 segundos.

Botón de encendido ON / OFF: para cambiar la luz continua-iluminada en on u off.

ITALIANO

A. Impostazione data e ora:
1. Mantenendo premuto il tasto "TIME SET" per piu di due secondi, la voce HOUR (ORA) lampeggerà suggerendo che si è in Modalità Impostazione Orario. Utilizzare i tasti " ▲ " o " ▼ " per regolare l'orario.
2. Dopo la regolazione, premere il tasto "TIME SET" ancora una volta per regolare i minuti. Utilizzare il tasto " ▲ " o " ▼ " per regolare i minuti.
3. Poi premere nuovamente il tasto "TIME SET" per regolare l'anno. Procedere come sopra, per impostare YEAR(ANNO), MONTH(MESE) e DAY (GIORNO). Al termine, la WEEK(SETTIMANA) verrà visualizzata automaticamente.
4. Nella normale modalità orario, premendo il tasto "12/24" si può selezionare il display 12 ore o 24 ore.
5. Quando si imposta l'orario, premendo qualsiasi tasto "ALARM SET", "ALARM ON/OFF" , o "C/F" l'impostazione non avverrà subito, il display mostrerà lo stato precedente l'impostazione.

B. Impostazione orario sveglia:
1. Tenendo premuto il tasto "ALARM SET" per piu di 2 secondi, sarai in modalità regolazione sveglia. Utilizzare il tasto " ▲ " o " ▼ " per regolare l'ora.
2. Dopo la regolazione, premere il tasto "ALARM SET" ancora una volta per regolare i minuti. Utilizzare il tasto " ▲ " o " ▼ " per regolare i minuti, poi premere il tasto "ALARM SET" per completare l'impostazione.
3. Quando la sveglia suona, premere qualsiasi tasto per spegnere la sveglia. Se non viene premuto alcun tasto, la sveglia continuerà a suonare per 1 minuto prima di spegnersi.
4. Quando la sveglia suona, premere il tasto "SNOOZE", la sveglia suonerà nuovamente dopo 5 minuti. (Così facendo la sveglia suonerà 5 volte in un ciclo automatico, ognuno per 1 minuto.)
5. Mentre l'orologio si trova in modalità 'snooze' se si preme qualsiasi tasto per bloccare il segnale acustico, l'orologio ripete la funzione 'snooze'. Poi, per spegnere l'allarme, premere il pulsante "ALARM ON/OFF".
6. In modalità normale, premendo il tasto "ALARM ON/OFF", si avrà la sveglia accesa o spenta.
7. Quando si imposta l'orario, premendo il tasto "TIME SET", "ALARM ON/OFF" o "C/F", l'impostazione non avverrà subito,dlsplay mostrerà lo stato precedente l'impostazione.

C.Display Temperatura:
1. Dopo l'accensione, il prodotto mostrerà automaticamente la temperatura.
2. Premendo il tasto "C/F", si può selezionare il display sia in C° che in F°.

D. Nota:
Prima di usare questo prodotto, assicurarsi di aver rimosso l'isolamento della batteria, altrimenti questo prodotto non funzionerà correttamente.

E、Luce posteriore:
Premendo il pulsante "LIGHT" il display può rimanere illuminato per 3 secondi.

Pulsante di accensione ON/OFF: per accendere o spegnere la luce scarsa continua.

РУССКИЙ

А. Установка даты и времени:
1. Удерживайте кнопку " TIME SET" более 2 секунд, после этого цифра, обозначающая ЧАСЫ, начнет мигать, указывая на то, что Вы находитесь в режиме установки времени. Установите нужный час с помощью кнопок " ▲ " и " ▼ ".
2. После установки нажмите еще раз кнопку "TIME SET" для установки минут. Установите минуты с помощью кнопок " ▲ " и " ▼ ".
3. Затем вновь нажмите кнопку "TIME SET" для установки года. Как и в предыдущем шаге, установите ГОД, МЕСЯЦ и ДЕНЬ. После этого НЕДЕЛЯ будет высвечиваться автоматически.
4. В режиме обычных часов Вы можете установить 12-ти или 24-х часовой дисплей нажатием кнопки "12/24".
5. В процессе установки времени при нажатии любой из следующих кнопок " ALARM SET", " ALARM ON/OFF", или "C/F", установки не сохранятся, и на дисплее высветится состояние, которое было до установки.

Б. Установка будильника:
1. Удерживайте кнопку "ALARM SET" для перехода в режим установки будильника. Установите нужный час с помощью кнопок " ▲ " и " ▼ ".
2. После установки нажмите еще раз кнопку "ALARM SET" для установки минут. Установите минуты с помощью кнопок " ▲ " и " ▼ ", затем нажмите кнопку "ALARM SET" для сохранения установк.
3. Когда раздается сигнал будильника, его можно выключить нажатием любой кнопки. Если не выключить сигнал, будильник будет звонить 1 минуту, затем выключится автоматически.
4. Если при срабатывании будильника нажать кнопку "SNOOZE", звонок раздастся вновь через 5 минут. Эта функция позволяет будильнику срабатывать автоматически 5 раз через каждую минуту.
5. Если часы находятся в режиме повторения сигнала, при нажатии пользователем любой клавиши для отключения сигнала часы снова используют функцию повторения сигнала. Для последующего отключения сигнала нажмите кнопку "ALARM ON/OFF".
6. В режиме обычных часов при нажатии кнопки "ALARM ON/OFF", будильник соответственно включается или выключается.
7. В процессе установки будильника при нажатии любой из следующих кнопок " TIME SET ", "ALARM ON/OFF", или "C/F", установки не сохранятся, и на дисплее высветится состояние, которое было до установки.

В. Индикатор температуры:
1. При включении прибор автоматически определяет температуру данной местности.
2. Нажав кнопку "C/F", можно выбрать индикатор температуры по Цельсию или по Фаренгейту.

Г. Примечания:
Если Вы используете этот прибор в первый раз, не забудьте снять изоляционный материал с батареи, в противном случае прибор не будет работать должным образом.

Д. : Подсветка:
Если нажать кнопку "LIGHT", дисплей может светиться в течение 3 секунд.

Кнопка ON/OFF: включение/выключение непрерывной приглушенной подсветки.

日本語

A.日付と時刻の設定:
1.「TIME SET」を2秒以上押したままにすると、「HOUR（時間）」用の数字が 灯し、時刻設定モードに入ります。「▲」および「▼」のボタンで時間を合わせてください。
2.時間の設定が終了しましたら、「TIME SET」を押すと「分」の設定に移行します。「▲」および「▼」のボタンで分を合わせてください。
3.その後再び「TIME SET」のボタンを押すと、年月日の設定に移ります。上記の方法でYEAR（年）、MONTH（月）、DAY（日）を設定してください。終了すると WEEK（週）が自動的に表示されます。
4.通常の時刻表示モードでは、「12/24」のボタンで12時間制、24時間制と表示を切り替えることができます。
5.状態が時刻設定モードにある間は、「ALARM SET」、「ALARM ON/OFF」、「C/F」のどのキーも無効になっており、押した場合は設定以前の状態が表示されます。

B.アラームの設定:
1.「ALARM SET」を2秒以上押したままにすると、アラーム設定モードに入ります。「▲」および「▼」のボタンで時間を合わせてください。
2.アラームの時間の設定が終了しましたら、アラームの分の設定に移行します。「▲」および「▼」のボタンで分を合わせてください。設定が終了しましたら再び「ALARM SET」を押し、確定します。
3.アラームは、どのボタンでも止められます。またボタンを押さない場合は、1分間鳴り続けた後で停止します。
4.アラームが鳴っているとき、「SNOOZE」のボタンを押すと停止から5分間後にアラームが再開します（1分間の間隔で計5回アラームが鳴ります）。
5.スヌーズモードにある場合は、一度いずれかのキーを押してアラームを止めたとしても、その後スヌーズ機能により再びアラームが鳴り出します。アラームを完全に停止させる場合は「ALARM ON/OFF」キーを押してください。
6.アラームのオン/オフは、通常の表示モードで「ALARM ON/OFF」のボタンを押すことで切り替えることができます。
7.状態がアラーム設定モードにある間は、「TIME SET」、「ALARM ON/OFF」、「C/F」のどのキーも無効になっており、押した場合は設定以前の状態が表示されます。

C.温度表示:
1.機器が起動状態にあれば、気温は自動的に検知されます。
2.「C/F」ボタンで摂氏（C）と華氏（F）を切り替えられます。

D.注意
この商品を初めて使用する際は、適切に機能するよう、電池の絶縁シールを確実に外して下さい。

E. バックライト機能 :
「LIFHT」ボタンを押すと、ディスプレイには3秒間バックライトが点灯されます。

ON/OFF スイッチボタン：常夜灯のオン・オフを切り替えます。

中文

A、日期及时间设定：
1. 持续压下 " TIME SET" 按键2秒以上，小时的位数闪烁，表示已进入时间设定模式，此时可用 "▲" 或 " ▼" 按键来调整设定小时时间。
2. 调整好后，再压下 " TIME SET "按键一次，进入调整分的状态，同样的用 " ▲" 或 "▼" 按键来调整设定分钟时间。
3. 完成后，再压下 " TIME SET " 按键一次，进入调整年的状态，跟前面步骤一样，请分别将年、月、日设定完成。当设定完成后星期会自动显示。
4. 在一般时间状态下，按 "12/24 "键可选择时间以12 或 24 小时制显示。
5. 在设定时间时，压下 " ALARM SET " 、 " ALARM ON/OFF " 、 " C/F " 等任一按键，则设定未完成，将显示未设定前之状态。

B、闹铃时间设定：
1. 持续压下 " ALARM SET "按键2秒以上，即进入闹铃时间的设定模式，此时可用 " ▲" 或 "▼ " 按键来调整设定闹铃的小 时时间。
2. 调整好后，再压下" ALARM SET " 按键一次，进入调整分钟的状态同样的用 " ▲ " 或" ▼" 按键来调整设定闹铃的分钟时间。再压下" ALARM SET "按键后设定即完成。
3. 当闹铃响时，可压任意键关闭闹铃声，若未压下任何按键，铃响将持续一分钟后自动关闭。
4. 当闹铃响时压下 " SNOOZE " 按键，响声停止后5分钟将再度响铃（可自动循环5次响铃，每次响铃一分钟 ）
5. 在一般时间状态下，按 " ALARM ON/OFF "键 ， 可以控制闹铃开启或关闭。
6. 在设定闹铃时，若压下" ALARM ON/OFF" 则设定未完成，将显示未设定前之状态。
7. 在设定闹铃时，若压下" TIME SET " 、"C/F"等，则设定未完成，将显示为设定前之状态。

C、温度显示：
1. 电源开启后，产品将自动侦测所在地的温度。
2. 按" C/F " 键可选择以摄氏或华氏温度显示。

D、注意：
第一次使用该产品时，请务必重新安装电池，否则产品无法正常使用。

E、夜光功能:
按"LIGHT"键，夜光功能将持续五秒钟后变暗

LIGHT ON/OFF 開關 ： 切換微亮功能開啟或關閉

한국의

A. 날짜 및 시간 설정:
1. “시간 설정” 키를 2초 이상 누르면, 시간 숫자가 깜박거리고 시간 설정 모드로 갑니다. “▲” 또는 “▼” 키를 사용하여 시간을 조정합니다.
2. 조정 후, “시간 설정” 키를 한 번 더 눌러 분을 조정합니다. “▲” 또는 “▼” 키를 사용하여 분을 조정합니다.
3. 그런 다음 “시간 설정” 키를 다시 눌러 년을 조정합니다. 이전 단계와 같이 년, 월 그리고 일을 설정합니다. 마치면 자동으로 주가 표시됩니다.
4. 일반 시간 모드에서, “12/24” 키를 눌러 12 시간 또는 24시간 형식으로 표시할 수 있습니다.
5. 시간을 설정할 때, “알람 설정”, “알람 켜기/끄기” 또는 “C/F” 아무 키를 눌러서는 설정이 완료되지 않습니다. 디스플레이에서 설정하기 전에 상태를 표시합니다.

B. 알람 시간 설정:
1. “알람 설정” 키를 2초 이상 눌러서, 알람 설정 모드로 갑니다. “▲” 또는 “▼” 키를 사용하여 시간을 조정합니다.
2. 조정 후, “알람 설정” 키를 한 번 더 눌러 분을 조정합니다. “▲” 또는 “▼” 키를 사용하여 분을 조정한 다음, “알람 설정” 키를 눌러서 설정을 마칩니다.
3. 시계가 울리면, 아무 키나 눌러서 알람을 멈춥니다. 아무 키도 누르지 않으면, 멈추기 전 까지 1분 동안 시계가 울립니다.
4. 시계가 울릴 때, “스누즈” 키를 누르면 5분 후에 다시 울립니다. (이렇게 하면 5번까지 자동으로, 각 1분씩 울립니다.)
5. 시계가 스누즈 모드에 있는 동안 사용자가 아무 키나 눌러서 알람을 멈추면, 스누즈 기능이 반복됩니다. 알람을 끄려면, “알람 켜기/끄기” 키를 누릅니다.
6. 일반 시간 모드에서, “알람 켜기/끄기” 키를 눌러서 알람을 켜거나 끕니다.
7. 알람을 설정할 때, “시간 설정”, “알람 켜기/끄기” 또는 “C/F” 아무 키를 눌러서는 설정이 완료되지 않습니다. 디스플레이에서 설정하기 전에 상태를 표시합니다.

C. 온도계 표시:
1. 전원을 켜면, 제품이 자동으로 현지 온도를 감지합니다.
2. “C/F” 키를 눌러서 섭씨(C°) 또는 화씨(F°) 표시를 선택 할 수 있습니다.

D. 비고:
처음 이 제품을 사용하려면 배터리의 절연을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 이 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

E. 백라이트:
“라이트” 버튼을 누르면 디스플레이에서 3 초 동안 라이트를 켤 수 있습니다.

켜기/끄기 스위치 버튼: 계속 어둡게 라이트 켜기 또는 끄기로 전환